

1 LISTA DE PERNOS/ PIEZAS

| Número | Descripción | Ctd. |
|--------|---|------|
| 1 | Perno hexagonal de diámetro 8 x longitud 45 mm | 4 |
| 2 | Anillo (arandela) de diámetro interno 8,4 mm para perno (1) | 4 |
| 3 | Tuerca hexagonal de diámetro 8 mm para perno (1) | 4 |
| 4 | Perno de cabeza redonda de diámetro 6 mm x 35 mm | 8 |
| 5 | Anillo (arandela) de diámetro interno 6,4 mm para perno (4) | 16 |
| 6 | Tuerca hexagonal de diámetro 6 mm para perno (4) | 8 |
| 7 | Perno de cabeza plana de diámetro 5 mm x 15 mm | 2 |
| 8 | Perno hexagonal de diámetro 5 mm x 15 mm | 2 |
| 9 | Anillo (arandela) de diámetro interno 5,3 mm para perno (8) | 6 |
| 10 | Tuerca hexagonal de diámetro 5 mm para perno (8) | 4 |

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------|---------------|
| Carga máxima | 180 kg |
| Altura (ajustable) | 800 ~ 1300 mm |
| Peso neto | 5,8 kg |

3 ADVERTENCIAS / INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Utilice este producto sólo sobre una superficie firme y nivelada.
- No se puede colocar ninguna carga en el lado que sobresale.
- No se puede utilizar este marco para uso general como caballete o andamio.
- Se debe verificar la firmeza y el montaje de la protección y del dispositivo de ajuste.
- Si la protección, el dispositivo de ajuste o la soldadura presenta daños, dejar de utilizar este marco para uso general.

4 ALMACENAMIENTO:

- Almacene siempre en un lugar seco para evitar el óxido, excepto durante el uso. Coloque dispositivo de cierre en el lugar de almacenamiento para impedir el acceso de niños.