

INSTRUCCIONES DE USO



AVISO: No guarde las llaves dentro de la caja fuerte.

1 APERTURA DE LA CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ

Para abrir la caja fuerte por primera vez, retire la pequeña tapa de plástico del panel frontal, introduzca la llave en la cerradura y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj y, al mismo tiempo, gire el tirador en el sentido de las agujas del reloj para abrir la puerta.

2 INSTALACIÓN DE LAS PILAS

La caja fuerte necesita 4 pilas de tamaño AA (1,5 V/R06).

El compartimiento de baterías "Y" (ver diagrama 1) está en la parte posterior de la puerta. Retire la tapa e instale las baterías en el compartimiento. Asegúrese que las baterías estén instaladas de manera correcta de conformidad con la indicación de los polos. Una vez que las baterías estén instaladas, cierre el compartimiento. Utilice baterías alcalinas como se recomienda.

3 PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO

- A. Retire la cubierta de las baterías y presione el botón rojo "X" al interior del compartimiento (ver el diagrama 1), suéltelo cuando oiga dos señales (bip).
- B. Pulse después 3 a 8 números que utilizará como combinación y confirme pulsando la letra "B" en 15 segundos. En caso contrario, se deberá repetir la operación desde el comienzo.
- C. Escriba inmediatamente la nueva combinación. Introduzca la nueva combinación y verifique, si ésta ha sido o no programada, con la puerta abierta.

4 USO DE LA CAJA FUERTE

Para abrir la caja fuerte, introduzca el código personal y confirme pulsando la tecla "A". Se oirá una señal (bip) y se encenderá la luz verde. Abra después la puerta con el botón en 5 segundos.

Si se utiliza una combinación de números incorrecta, la puerta no se abrirá. Si se utiliza una combinación incorrecta tres veces consecutivas, se deberá esperar 20 segundos antes de hacer un nuevo intento. Si se utiliza la combinación incorrecta tres veces más, se deberá esperar aproximadamente 5 minutos para hacer un nuevo intento.

5 ADVERTENCIA DE CAMBIO DE LA BATERÍA

Si el nivel de carga de las baterías es bajo, se encenderá inmediatamente la luz roja (a la izquierda). Para probar las baterías, basta introducir el número personal para abrir la puerta. Si el nivel de carga de las baterías es bajo, se encenderá la luz roja. Si nada ocurre, las baterías están en buen estado.

6 CAMBIO DE LAS BATERÍAS

La caja fuerte utiliza 4 baterías "AA" (1,5 V). Abra la caja fuerte, retire la tapa "Y" de las baterías (ver el diagrama 1) situada en la parte posterior de la puerta y cambie las cuatro baterías. Se deberá volver a programar el código con el procedimiento anterior de tres pasos. Se recomienda utilizar baterías alcalinas.

7 INSTRUCCIÓN DE ANULACIÓN PARA ABRIR LA CAJA FUERTE

Un procedimiento de anulación manual del código permite abrir la caja fuerte. Si olvida o pierde la combinación, retire la pequeña tapa de plástico central "Z" (ver el diagrama 2) entre el botón y el teclado, introduzca la llave en el agujero y gírela en sentido antihorario, gire después el botón en sentido horario hacia la derecha. De esta manera, siempre se puede abrir manualmente la caja fuerte.

8 INSTALACIÓN DE LA CAJA FUERTE

Para reducir el riesgo de robo de la caja fuerte, puede anclarse al suelo, a la pared o a un armario. Para su comodidad, la caja fuerte cuenta con 2 o 4 orificios (de 8 mm de diámetro) en la parte inferior y trasera, lo que permite fijarla con los pernos de anclaje suministrados.

ATENCIÓN:

Cuando se instala, la caja fuerte debe estar horizontal.

