

# INSTRUCCIONES DE USO



**AVISO: No guarde las llaves dentro de la caja fuerte.**

## 1 APERTURA DE LA CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ

Para abrir la caja fuerte por primera vez, retire la pequeña tapa de plástico "Z" (ver el esquema 1) del panel frontal, introduzca la llave en la cerradura y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj y, al mismo tiempo, gire el tirador en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrir la puerta.

## 2 INSTALACIÓN DE LAS PILAS

La caja fuerte necesita 4 pilas de tamaño AA (1,5V/R06).

El compartimiento de baterías "Y" (ver esquema 2) está en la parte posterior de la puerta. Retire la tapa e instale las baterías en el compartimiento. Asegúrese que las baterías estén instaladas de manera correcta de conformidad con la indicación de los polos. Una vez que las baterías estén instaladas, cierre el compartimiento. La pantalla explorará automáticamente el estado del sistema electrónico de bloqueo. Si es bueno, en la pantalla (ver esquema 1) aparecerá la palabra "good" ("bueno"). Utilice baterías alcalinas como se recomienda.

## 3 PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO

La caja fuerte viene con un código de usuario (código predefinido en la fábrica: 0000) y un código maestro (código predefinido en la fábrica: 8888). Por razones de seguridad, se debe cambiar los códigos después de instalar las baterías y antes de utilizar la caja.

### 3.1 Cambio del código de usuario

- Con la puerta abierta, presione el botón de ajuste rojo (X) (ver esquema 2) situado al interior del compartimiento de batería. En la pantalla aparece el mensaje "SET COdE" ("DEFINIR CÓDIGO").
- Introduzca la combinación deseada (3-8 dígitos) en 15 segundos, pulse "E" para confirmar. En la pantalla aparece "IN" y el código de usuario queda modificado.

### 3.2 Cambio del código maestro

- Con la puerta abierta, presione el botón de ajuste rojo (X) (ver esquema 2) situado al interior del compartimiento de batería. En la pantalla aparece el mensaje "SET COdE" ("DEFINIR CÓDIGO").
- Pulse "E" en 15 segundos, en la pantalla aparece el mensaje "old-COdE" ("ANTIGUO CÓDIGO"); introduzca el código maestro predefinido "8888", confirme pulsando "E", en la pantalla aparece "SET" ("DEFINIDO").
- Introduzca el nuevo código maestro (3-8 dígitos), confirme pulsando "E"; en la pantalla aparece "RE-Input" ("REINTRODUCIR"), vuelva a introducir el nuevo código maestro y confirme pulsando "E"; en la pantalla aparece "IN". El nuevo código maestro registrado.

Nota: Pruebe el código de conformidad con el Paso 4. Si funciona, se puede cerrar la puerta.

## 4 USO DE LA CAJA FUERTE

- Introduzca el código de usuario o el código maestro y confirme pulsando "E". En la pantalla aparece "good" ("bueno").
- Gire la empuñadura en sentido antihorario antes de 4 segundos para abrir la puerta.

Nota: Se puede borrar el último dígito del código pulsando "C".

Advertencia:

- Si el código está errado, se oírán 3 señales breves y en la pantalla aparecerá "Error".
- Si un intruso introduce códigos errados 4 veces consecutivas, el zumbador sonará durante 3 minutos.

## **5 CONTROL DEL ZUMBADOR**

Pulse simultáneamente "E" y "3" para controlar el sonido del zumbador.

Cuando en la pantalla aparece 'bUZZER' ("zumbador"), éste funcionará; cuando en la pantalla aparece 'SILENT' ("SILENCIOSO"), el zumbador no funcionará a no ser que haya una alerta.

## **6 CONTROL DE VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO**

Antes de introducir el código, pulse dos veces "E". No se visualizará la introducción del dígito del código.

## **7 ADVERTENCIA DE CAMBIO DE LAS BATERÍAS**

Para probar las baterías: Pulse "E", si el nivel de carga de las baterías es bajo, aparecerá en la pantalla el mensaje 'Lo-bAT' y se deberá cambiar las baterías.

## **8 CAMBIO DE LAS BATERÍAS**

La caja fuerte utiliza 4 baterías "AA" (1,5 V). Abra la caja fuerte, retire la tapa "Y" de las baterías (ver el esquema 2) situada en la parte posterior de la puerta y cambie las cuatro baterías.

## **9 INSTRUCCIÓN DE ANULACIÓN PARA ABRIR LA CAJA FUERTE**

Un procedimiento de anulación manual del código permite abrir la caja fuerte. Si olvida o pierde la combinación, retire la pequeña tapa de plástico central "Z" (ver esquema 1) situada entre el botón y el teclado, introduzca la llave en el agujero y gírela en sentido antihorario, gire después el botón en sentido horario hacia la derecha. De esta manera, se puede siempre abrir manualmente la caja fuerte.

## **10 INSTALACIÓN DE LA CAJA FUERTE**

Para reducir el riesgo de robo, es fundamental que la caja fuerte esté fijada firmemente.

Utilice los pernos suministrados para fijar horizontalmente la caja fuerte sobre un muro o un suelo sólido de hormigón.

Por razones de comodidad, hay agujeros de fijación detrás y debajo de la caja fuerte que permiten fijarla correctamente, según el esquema 3.