

<b>1</b>	<b>APLICACIÓN</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>DESCRIPCIÓN (FIG. 1-2-3)</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE</b> .....	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>SÍMBOLOS</b> .....	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>CONSEJOS SUPLEMENTARIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD</b> .....	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>UTILIZACIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>7</b>	<b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>8</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b> .....	<b>4</b>
<b>9</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b> .....	<b>4</b>

# LIMPIADOR DE CENIZAS 20L POWX302

## 1 APLICACIÓN

Para limpiar el hogar, el barbacoa, etc. Fácil de conectar al aspirador húmedo y seco. Perfecto también para eliminar las partículas de serrín y los residuos.



**¡ADVERTENCIA!** Para su seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su herramienta junto con estas instrucciones.

## 2 DESCRIPCIÓN (FIG. 1-2-3)

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Cuerpo del contenedor              | 6. Junta de caucho para manguera de aspirador |
| 2. Lengüeta de bloqueo del contenedor | 7. Manguera de aspiración                     |
| 3. Tapa                               | 8. Boquilla de aluminio                       |
| 4. Empuñadura                         | 9. Subconjunto de filtro de polvo             |
| 5. Orificio de aspiración             | 10. Conector del filtro de polvo              |

## 3 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE

- Retirar todos los componentes del embalaje.
- Retirar el embalaje restante y los insertos de transporte (si los hubiere).
- Verificar que el contenido del paquete esté completo.
- Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el enchufe eléctrico y todos los accesorios.
- Conserve los componentes de embalaje hasta el final del periodo de garantía. Elimínelos después utilizando el sistema local de eliminación de desechos.



**CUIDADO:** ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia!

- 1 máquina
- 1 manual
- 1 manguera de aspiración Ø45 mm x 90 cm + conector de plástico de 5 cm
- 1 boquilla de aluminio (Ø 3,85 cm x 20 cm)
- 1 filtro lavable



**En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en contacto con el vendedor.**

## 4 SÍMBOLOS

En este manual y/o en el aparato mismo se utilizan los siguientes símbolos:

	Indica un riesgo de lesiones personales o de daños a la herramienta.		Lea este manual antes de utilizar la herramienta.
	De conformidad con las normas esenciales en materia de seguridad de las directivas europeas aplicables.		

## **5 CONSEJOS SUPLEMENTARIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD**

- ¡Sólo para ser utilizado con cenizas frías! Las cenizas calientes pueden causar incendios y el aire caliente puede dañar el aspirador.
- ¡Verificar cuidadosamente con un rastrillo si hay brasas calientes entre las cenizas (utilizar un atizador o un útil similar)!
- Si se aspira accidentalmente cenizas calientes, dejar el contenedor al exterior durante al menos 24 horas antes de vaciarlo.
- Verificar que haya una bolsa para polvo en el aspirador antes de utilizarlo y que ésta no esté llena.
- Si el aspirador es muy potente, abrir el respiradero situado en el tubo o reducir la potencia de aspiración de alguna otra manera.

Esto es muy importante si se debe aspirar polvo muy fino.

## **6 UTILIZACIÓN**

- Instalar los conectores (10 y 5) apretando los tornillos (A) con el destornillador (B), instalar el filtro de polvo (9) en el conector (10) y fijarlo firmemente.
- Poner la tapa (3) en el contenedor (1) y asegurar con las lengüetas de bloqueo (2).
- Conectar un extremo del tubo de aspiración (7) en el orificio de aspiración (5) de la tapa (3). Instalar la boquilla de aluminio (8) en el otro extremo de la manguera de aspiración.
- Insertar la manguera del aspirador en la junta de caucho (6) y verificar si está asegurada.
- Conectar el aspirador a la toma eléctrica y encender.
- Utilizar la boquilla de aluminio del aspirador para retirar la ceniza del hogar o de la estufa.
- Si se obstruye la boquilla, apagar el aspirador. Golpear cuidadosamente la boquilla sobre el interior de la estufa o del hogar para retirar el objeto.
- Si se reduce la potencia de aspiración, apagar el aspirador y golpear cuidadosamente el contenedor sobre el suelo para limpiar el filtro o bien retirar el filtro (9), lavarlo con agua limpia y caliente; si fuera necesario, se puede un producto de lavado. Secar el filtro de polvo antes de reutilizarlo.
- Una vez terminada la limpieza, apagar el aspirador, poner la boquilla verticalmente para hacer caer las cenizas en el contenedor.
- Vaciar el contenedor en un embalaje adecuado (por ejemplo en periódicos viejos) y eliminar las cenizas.



**Nota:** Antes de utilizar el aspirador de cenizas, cerciorarse que todos los conectores y el subconjunto de filtro de polvo (9) estén asegurados. El contenedor y el filtro de polvo deben estar completamente secos.

## **7 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

Vaciar el agua y los lodos del contenedor y limpiarlo con un trapo húmedo. No utilizar soluciones de limpieza fuertes, caústicas o abrasivas.

Limpiar el subconjunto de filtro de polvo, golpearlo y lavarlo, si fuera necesario.



**Cuidado:** No utilizar los agentes de limpieza para limpiar las partes plásticas de la herramienta. Se recomienda utilizar un detergente suave en un trapo húmedo. El agua nunca debe entrar en contacto con la herramienta.

## 8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Modelo nº.</b>	<b>POWX302</b>
Capacidad del contenedor	20 litros
Tamaño del contenedor	Ø295 mm, altura 310 mm
Manguera de aspiración	Ø45 mm, longitud 950 mm

## 9 MEDIO AMBIENTE



Si al cabo de un largo periodo de utilización debiere cambiar la máquina, no la deseche entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que fuere compatible con la protección del medio ambiente.

No se pueden tratar los desechos producidos por las máquinas eléctricas como desechos domésticos. Se les debe reciclar allí donde existan instalaciones apropiadas. Consulte el organismo local o el vendedor para obtener información sobre su reciclaje.